

# PRITECH®

Modelo: CC-0231

## Características:

1. Voltaje de trabajo: 3V
2. Tiempo de conversación nítida y la temperatura
3. Hora, minuto y pantalla con temperatura
4. Alarma y función de repetición
5. LCD luz de fondo

funcionamiento básico

## Tiempo en modo de habla:

1. En el modo de hora normal, presione la unidad o TALK / tecla SNZ hasta la actualidad y la temperatura.
2. Su momento Sharp ofrece dos opciones, a modo de hora normal, Pulse la tecla MODE tres veces, a

continuación, presione HR/12-24 clave, si selecta Z<sup>Z</sup>, se presentará el tiempo marcado de todo el día, si se selecciona, se presentará el tiempo marcado de 7: 00 am a 9:00 pm

## Ajuste de la hora:

1. En el modo de hora normal, presione la tecla MODE una vez, pulse MIN / sonido de las teclas para ajustar los minutos, pulse HR/12-24 clave para ajustar la hora, pulse HABLAR / tecla SNZ para presentar la hora actual y la temperatura

2. Presione HR/12-24 clave acerca de 2 segundos para cambiar de 12 horas y el sistema de 24 horas modo de alarma

1. En modo normal, el tiempo, pulse la tecla MODE dos veces, pulse MIN / tecla SOUND para ajustar los minutos, los SPE HR/12-24 para ajustar hora. Pulse la tecla MODE una vez más, y pulse MIN / sonido de las teclas para activar la alarma o cerrar. Presione TALK / SNZ clave para presentar la hora actual y la temperatura

2. En el modo de hora normal, pulse MIN / sonido de las teclas para seleccionar la música de alarma. (En caso de elegir entre las alarmas de sonido DiDIDI, el volumen se convierte en de bajo a medio a alto, y el anillo durante 1 minuto)

3. A modo de alarma, presione TALK / SNZ para activar la función snooze, entonces la marca parpadeará, posponer el intervalo de tiempo es de 10 minutos, y sonará 6 veces como máximo

Modo Temperatura: Centígrado

## LCD de retroiluminación:

la Retroiluminación de la pantalla será de una vez que haya sonido (incluido el tiempo hablando de sonido, sonido de la alarma y el tono de las teclas)

## observación:

1. Alimentación: 2 pilas AAA (no incluido)

2. Si la pantalla LCD se vuelve borroso, el sonido se vuelve estridente, y luz de fondo se vuelve oscuro, por favor reemplace la batería con un nuevo par.

Horloge parlante et affichage de la température