

CARACTERÍSTICAS:

Intervalo de medición de temperatura: 0 ~ 50°C (32°F - 122°F)

Intervalo de medición de humedad: 20% ~ 95%

Resolución: 1 °C

Pantalla: registro de temperatura y humedad máx/mín

Calendario: años 2000 -2099

Corriente: 2x UM-4/AAA (No se incluyen)

FUNCIONAMIENTO:

Pulsar MODE (modo) una vez para ver el calendario.

Pulsar MODE (modo) otra vez para ver la hora de la alarma.

AJUSTE DE LA HORA

Pulsar y mantener pulsado MODE (modo) durante 3 segundos para entrar en modo de ajuste de la hora.

Los dígitos de las horas parpadearán y se mueven pulsando UP (arriba) o DOWN (abajo) para ajustar la hora.

Volver a pulsar MODE (modo):

Los dígitos de los minutos parpadearán y se pueden fijar pulsando UP (arriba) o DOWN (abajo) para ajustar los minutos.

AJUSTE DEL CALENDARIO

Pulsar MODE (modo) para ver el calendario

Pulsar y mantener pulsado MODE (modo) durante 3 segundos para entrar en modo de ajuste de calendario.

Los dígitos del año parpadearán y se pueden fijar pulsando UP (arriba) o DOWN (abajo) para ajustar el año.

Volver a pulsar MODE (modo):

Los dígitos del mes parpadearán y se pueden fijar pulsando UP (arriba) o DOWN (abajo) para ajustar el mes.

Volver a pulsar MODE (modo):

Los dígitos del día parpadearán y se pueden fijar pulsando UP (arriba) o DOWN (abajo) para ajustar el día.

AJUSTAR LA ALARMA

Pulsar MODE (modo) para ver la hora de la alarma

Pulsar y mantener pulsado MODE (modo) durante 3 segundos para entrar en modo de ajuste de la alarma.

Los dígitos de las horas parpadearán y se pueden fijar pulsando UP (arriba) o DOWN (abajo) para ajustar la hora.

Volver a pulsar MODE (modo):

Los dígitos de los minutos parpadearán y se pueden fijar pulsando UP (arriba) o DOWN (abajo) para ajustar los minutos.

ALARMA CONECTADA/DESCONECTADA

Pulsar UP (arriba) para conectar y desconectar la alarma.

MÁX / MÍN

Pulsar MAX/MIN (máximo/mínimo) para ver la temperatura y la humedad MÁX registradas.

Volver a pulsar MAX/MIN (máximo/mínimo) para ver la temperatura y la humedad MÍN registradas.

FORMATO DE LA HORA 12/24

En modo hora, pulsar UP (arriba) durante 3 segundos para pasar al formato de indicación de la hora de 12 a 24 horas.

FORMATO DE INDICACIÓN DE LA TEMPERATURA

Pulsar DOWN (abajo) para pasar a indicación en °C ó °F.

SNOOZE/LUZ/PROYECTOR

En alarma, pulsar SNZ/LIGHT (DORMIR/LUZ) para modo dormir.

Pulsar SNZ/LIGHT (dormir/luz) para dar la luz, y el proyector mostrará la hora actual en la pared opuesta en una habitación a oscuras.

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Le agradecemos que los deposite en los puntos de recogida previstos para su reciclaje. Dirijase a las autoridades locales para obtener consejos sobre el reciclaje.

