



12h. / 24h.

Luz LED azul atractiva.

Diseño adaptado para invidentes

> Tocar y dice la hora y temperatura en español

Termómetro °C alarma y función snooze



Didáctico y educativo



**CON VOZ  
LECTURA DE HORA Y FECHA**

**LED**

## MANUAL DESPERTADOR DIGITAL ESPAÑOL CON CONTROL POR SONIDO

2. Cuando presiona la parte superior del producto, la voz del aparato cuenta en español la hora, temperatura y fecha actual. Puede ser configurado para que la voz diga sólo la hora y la temperatura
3. Posee 2 juegos de alarma y la función Snooze. Los sonidos de alarma pueden seleccionarse entre el canto de un gallo, el de canto del cuco o el sonido de un bep-bep
4. La función carillón del dispositivo hace que suene cada hora (carillón cada hora de 07 a.m.-9:00 pm, y apagado de 22:00-6:00 am).
5. Función de retroiluminación controlada: Cuando los usuarios quieran saber sólo el tiempo (no de voz), sin encender la luz de la habitación, sólo tienen que aplaudir sus manos cerca del producto, o tocar cualquier parte del producto. Entonces la retroiluminación de la pantalla se encenderá durante 6 segundos. Cuando los usuarios

utilizan la función de voz la retroiluminación también se activa, pero se apaga a los 6 segundos también para ahorrar energía.

6. La voz también está presente durante la instalación o ajustes

### Manejo:

#### Tecla [MODE]:

En el modo normal de visualización de la hora, pulse el botón [MODO] para pasar a los distintos estados de programación. La secuencia es la siguiente: programar la hora, programar alarma 1, programar alarma 2, y finalmente modo normal de funcionamiento

#### Tecla [SET]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione la tecla [SET] para activar o desactivar la función de timbre-en-cada-hora
- 2) En el modo de configuración de la hora o alarma, presione la tecla [SET] para configurar la misma

#### Tecla [UP/12/24]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione [UP] para conectar o desconectar la alarma 1.
- 2) En la configuración del tiempo o en el modo de configuración de alarma, pulse el botón [UP] para ajustar hacia arriba (aumentar) el valor que se creará, mantenga pulsada la tecla [UP] durante 2 segundos para ajustar rápidamente hacia arriba (aumentar) el valor que se creará

#### Tecla [DOWN]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione [UP] para conectar o desconectar la alarma 2.
- 2) En la configuración del tiempo o en el modo de configuración de alarma, pulse el botón [DOWN] para ajustar hacia abajo (disminuir) el valor que se creará, mantenga pulsada la tecla [DOWN] durante 2 segundos para ajustar rápidamente hacia abajo (disminuir) el valor que se configurará

#### Tecla [TALK/SNS]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presionar la tecla [CONTENT/ALM] para seleccionar la voz que el aparato habla. Uno de esto dos son posibles:
  - Hora y temperatura
  - Hora, temperatura, y fecha
- 2) Cuando se encuentra en la configuración de Alarma 1 o Alarma 2, al presionar [CONTENT/ALM] se selecciona el sonido de la alarma. La secuencia es la siguiente: PiPiPi + la hora actual, canto del cuco + la hora actual y canto del gallo + la hora actual

#### Tecla [TALKING]:

Esta tecla se refiere al botón situado en la parte superior del despertador y que se activan al mover el mismo. Si se activa esta función el dispositivo nos comunicará en español la hora y temperatura

- 1) Durante el tiempo de configuración de la hora o la alarma, en la pantalla aparece parpadeante la función que se está programando y al pulsar sobre dicha tecla la voz del dispositivo nos comenta en que función o fase de programación se encuentra
- 2) Cuando la alarma está funcionando, al presionar la tecla [TALKING], la alarma para y entra el modo de Snooze.
- 3) Cuando se configuran cualquiera de los parámetros del dispositivo, también reproduce el valor que se está ajustando o estado que se está poniendo.

#### Uso inicial:

- 1) Abrir el compartimento de las pilas e introducir 2 pilas asegurándose de colocarlas con la posición adecuada. Al instalar las pilas el dispositivo enciende automáticamente el display durante 2 segundos y suena un Pi-Pi-Pi
- 2) El valor inicial sobre el display es 1 de Enero de 2010, viernes. La hora es 6:00 am
- 3) Ninguna de las alarmas, ni el carrillón de la hora está activado cuando se conectan las pilas
- 4) La alarma por defecto es Pi-Pi-Pi + la hora actual

## Se activa por voz o aplauso desde lejos y habla español



#### Configuración de la hora:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presionar [SET] una vez, y entonces la voz del reloj entra en modo de “programar la hora” y el logo del reloj permanece en la pantalla parpadeando.
- 2) Presionar [SET] y entonces la voz avanza a las diferentes opciones. Presionar la tecla [UP] y/o [DOWN] para ajustar el valor de la misma. Presionar durante 2 segundos cualquiera de las dos teclas anteriores para que el valor cambie rápidamente
- 3) Presionar de nuevo [SET] entrará en “programación los minutos” y al igual que sucedía con las horas con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos los minutos.
- 4) Presionar de nuevo [SET]. para “programación del año”. Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]

- 5) Presionar nuevamente [SET]. para “programación del mes” y el valor del mes permanece parpadeando en la pantalla. Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
- 6) Presionar nuevamente [SET]. para “programación del día del mes” y el valor del día del mes permanece parpadeando en la pantalla. Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
- 7) Cuando la puesta en marcha de la hora y fecha haya finalizado, presionaremos la tecla de [MODE] para salir de la configuración de la hora y fecha actual y volver a la pantalla de visualización normal de la hora. En cualquier modo de configuración, si no se pulsa la tecla en 30 segundos, el elemento que se creó deja de parpadear, y automáticamente se guarda el valor que se hubiera configurado y vuelve al modo de visualización normal

#### Configuración de la alarma:

- 1) En el modo de visualización normal, presionar la tecla [MODE] una vez, entonces la configuración entra en “programación alarma” y en la pantalla aparecerá el logo de alarma parpadeando, indicándonos que la configuración de la alarma está llevándose a cabo. Pulsando nuevamente [SET] el despertador entra en la programación de la alarma con las opciones ON y OFF, y con el logo correspondiente parpadeando en la pantalla al pulsar las teclas UP / DOWN cambia e activado a desactivado y se verá el logo de alarma en la pantalla con ON.
- 2) Dentro de la configuración de alarma, presionamos la tecla de [SET], para “programación la hora”. La hora permanece parpadeando en la pantalla mientras es ajustada. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de la hora. Presionamos de nuevo [SET], y la voz anuncia la “programación los minutos”. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de los minutos
- 3) En el modo de alarma, al presionar [UP/DOWN] se selecciona el sonido de la alarma. La secuencia es la siguiente:
  - 1- PiPiPi + la hora actual
  - 2- CANTO DEL CUCO + la hora actual
  - 3- MELODÍA ALEGRE + la hora actual

#### Alarma y la función Snooze:

- 1) Cuando la hora de la alarma programada llega, suena por 1 minuto. Pulse la tecla [TALKING] para detener la alarma y entrar en el modo de alarma de despertador, el logotipo de repetición se muestra en el monitor. Tres minutos más tarde, sonará la alarma de nuevo. Pulse la tecla [TALKING], se activa la alarma otra vez 3 minutos, y así sucesivamente.
- 2) Cuando la alarma del reloj está activa o la función Snooze se pone en pausa, pulse cualquier tecla excepto [TALKING] para detener la alarma y salir de la función de Snooze del despertador
- 3) Cuando el reloj es alarmante, si no se pulsa la tecla, la alarma se detendrá después de 1 minuto y entrar en el modo de repetición de alarma. Si no se pulsa la tecla después, la función de alarma de despertador se apaga automáticamente después de 3 alarmas

#### Aviso de cada hora función CHIME:

En el modo normal de visualización de la hora, pulse prolongadamente el botón [UP] para activar o desactivar la función de CHIME "campana-sobre-todas-las-horas". Cuando la "campana-sobre-todas-las-horas" está activada, se muestra en la pantalla del despertador el logo o icono correspondiente de CHIME. Además la voz del dispositivo anuncia verbalmente la hora en cuestión cada hora en punto.

#### Control por sonido o vibración.

En la parte trasera del dispositivo tenemos un selector para determinar la opción de activación por sonido. Se activa con un aplauso, chasquido, voz fuerte o una vibración de la mesa. Hay tres opciones en el botón selector:

- 1- ON – control por sonido activado
- 2- LED – solo se encenderá la luz para ver la hora.
- 3- OFF- el reloj no se activa con el sonido, pero si se activa al pulsar el botón.

#### Sobre las pilas:

- 1) Asegúrese de introducir 3 pilas AA con la polaridad correcta. La posición de las pilas se indica en el compartimento del despertador. Es recomendable usar pilas alcalinas en vez de pilas salinas convencionales.
- 2) Por favor, remplace las pilas viejas por nuevas de inmediato si la pantalla LCD se desvanece, la luz del flash se convierte en azul oscuro, o la voz que sale y la velocidad no llega a ser normal. No mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de diferentes marcas y/o tipos diferentes
- 3) Por favor, saque las pilas si el producto no va a ser utilizado durante mucho tiempo, en caso de posibles daños causados por las fugas o sulfataciones de las pilas. Las pilas de calidad y sobre todo las alcalinas producen muchas menos fugas que las salinas o convencionales
- 4) Si el producto falla, desconectar las pilas y volverlas a conectar

