



**CON VOZ  
LECTURA DE HORA Y FECHA**

**LED**

### **MANUAL DESPERTADOR DIGITAL ESPAÑOL CON CONTROL POR SONIDO**

2. Cuando presiona la parte superior del producto, la voz del aparato cuenta en español la hora, temperatura y fecha actual. Puede ser configurado para que la voz diga sólo la hora y la temperatura
3. Posee 2 juegos de alarma y la función snooze. Los sonidos de alarma pueden seleccionarse entre el canto de un gallo, el de canto del cuco o el sonido de un bep-bep
4. La función carillón del dispositivo hace que suene cada hora (carillón cada hora de 07 a.m.-9:00 pm, y apagado de 22:00-6:00 am).
5. Función de retroiluminación controlada: Cuando los usuarios quieran saber sólo el tiempo (no de voz), sin encender la luz de la habitación, sólo tienen que aplaudir sus manos cerca del producto, o tocar cualquier parte del producto. Entonces la retroiluminación de la pantalla se encenderá durante 6 segundos. Cuando los usuarios utilizan la función de voz la retroiluminación también se activa, pero se apaga a los 6 segundos también para ahorrar energía.
6. La voz también está presente durante la instalación o ajustes

## Manejo:

### Tecla [MODO]:

En el modo normal de visualización de la hora, pulse el botón [MODO] para pasar a los distintos estados de programación. La secuencia es la siguiente: programar la hora, programar alarma 1, programar alarma 2, y finalmente modo normal de funcionamiento

### Tecla [SET]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione la tecla [SET] para activar o desactivar la función de timbre-en-cada-hora
- 2) En el modo de configuración de la hora o alarma, presione la tecla [SET] para configurar la misma

### Tecla [UP]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione [UP] para conectar o desconectar la alarma 1.
- 2) En la configuración del tiempo o en el modo de configuración de alarma, pulse el botón [UP] para ajustar hacia arriba (aumentar) el valor que se creará, mantenga pulsada la tecla [UP] durante 2 segundos para ajustar rápidamente hacia arriba (aumentar) el valor que se creará

### Tecla [DOWN]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presione [UP] para conectar o desconectar la alarma 2.
- 2) En la configuración del tiempo o en el modo de configuración de alarma, pulse el botón [DOWN] para ajustar hacia abajo (disminuir) el valor que se creará, mantenga pulsada la tecla [DOWN] durante 2 segundos para ajustar rápidamente hacia abajo (disminuir) el valor que se configurará

### Tecla [CONTENT/ALM]:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presionar la tecla [CONTENT/ALM] para seleccionar la voz que el aparato habla. Uno de esto dos son posibles:
  - Hora y temperatura
  - Hora, temperatura, y fecha
- 2) Cuando se encuentra en la configuración de Alarma 1 o Alarma 2, al presionar [CONTENT/ALM] se selecciona el sonido de la alarma. La secuencia es la siguiente: PiPiPi + la hora actual, canto del cuco + la hora actual y canto del gallo + la hora actual

### Tecla [TALKING]:

Esta tecla se refiere a las que se encuentran en la parte inferior del despertador y que se activan al mover el mismo.

- 1) En función de cómo esté configurado el mensaje hablado saliente, el dispositivo nos comunicará en español uno de los dos posibles:
  - Hora y temperatura
  - Hora, temperatura, y fecha

- 2) Durante el tiempo de configuración de la hora o la alarma, en la pantalla aparece parpadeante la función que se está programando y al pulsar sobre dicha tecla la voz del dispositivo nos comenta en que función o fase de programación se encuentra
- 3) Cuando la alarma está funcionando, al presionar la tecla [TALKING], la alarma para y entra el modo de snooze .
- 4) Cuando se configuran cualquiera de los parámetros del dispositivo, también reproduce el valor que se está ajustando o estado que se está poniendo.

#### Uso inicial:

- 1) Abrir el compartimento de las pilas e introducir 2 pilas asegurándose de colocarlas con la posición adecuada. Al instalar las pilas el dispositivo enciende automáticamente el display durante 2 segundos y suena un Pi-Pi-Pi
- 2) El valor inicial sobre el display es 1 de Enero de 2010, viernes. La hora es 6:00 am
- 3) Ninguna de las alarmas, ni el carrillón de la hora está activado cuando se conectan las pilas
- 4) La alarma por defecto es Pi-Pi-Pi + la hora actual

#### Configuración de la hora:

- 1) En el modo de visualización normal de la hora, presionar [MODE] una vez, y entonces la voz del reloj dice en español “programar la hora” y el logo del reloj permanece en la pantalla parpadeando.
- 2) Presionar [SET] y entonces la voz dice “programación la hora”. Presionar la tecla [UP] y/o [DOWN] para ajustar el valor de la misma. Presionar durante 2 segundos cualquiera de las dos teclas anteriores para que el valor cambie rápidamente
- 3) Presionar de nuevo [SET] y la voz anunciará “programación los minutos” y al igual que sucedía con las horas con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos los minutos.
- 4) Presionar de nuevo [SET]. La voz anuncia “programación del año”. Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
- 5) Presionar nuevamente [SET]. Ahora la voz anuncia “programación del mes” y el valor del mes permanece parpadeando en la pantalla. Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
- 6) Presionar nuevamente [SET]. Ahora la voz anuncia “programación del día del mes” y el valor del día del mes permanece parpadeando en la pantalla. Igualmente ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
- 7) Cuando la puesta en marcha de la hora y fecha haya finalizado, presionaremos la tecla de [MODE] para salir de la configuración de la hora y fecha actual y volver a la pantalla de visualización normal de la hora. En cualquier modo de configuración, si no se pulsa la tecla en 30 segundos, el elemento que se creó deja de parpadear, y automáticamente se guarda el valor que se hubiera configurado y vuelve al modo de visualización normal

#### Configuración de la alarma:

- 1) En el modo de visualización normal, presionar la tecla [MODE] dos veces, entonces la voz del despertador pronunciará en español “programación alarma 1” y en la pantalla aparecerá el logo de alarma1 parpadeando, indicándonos que la configuración de la alarma1 está llevándose a cabo. Pulsando nuevamente [MODE]

- el despertador entra en la programación de la alarma2, anunciándolo verbalmente y con el logo correspondiente parpadeando en la pantalla al igual que con alarma1.
- 2) Dentro de la configuración de alarma1, presionamos la tecla de [SET], la voz del despertador anuncia "programación la hora". La hora permanece parpadeando en la pantalla mientras es ajustada. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de la hora. Presionamos de nuevo [SET], y la voz anuncia la "programación los minutos". Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de los minutos
  - 3) Dentro de la configuración de alarma2, presionamos la tecla de [SET], la voz del despertador anuncia "programación la hora". La hora permanece parpadeando en la pantalla mientras es ajustada. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de la hora. Presionamos de nuevo [SET], y la voz anuncia la "programación los minutos". Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de los minutos
  - 4) En el modo de alarma1 y en el modo de alarma2, al presionar [CONTENT/ALM] se selecciona el sonido de la alarma. La secuencia es la siguiente: PiPiPi + la hora actual, canto del cuco + la hora actual y canto del gallo + la hora actual

### Alarma y la función snooze:

- 1) Cuando la hora de la alarma programada llega, suena por 1 minuto. Pulse la tecla [TALKING] para detener la alarma y entrar en el modo de alarma de despertador, el logotipo de repetición se muestra en el monitor. Tres minutos más tarde, sonará la alarma de nuevo. Pulse la tecla [TALKING], se activa la alarma otra vez 3 minutos, y así sucesivamente.
- 2) Cuando la alarma del reloj está activa o la función snooze se pone en pausa, pulse cualquier tecla excepto [TALKING] para detener la alarma y salir de la función de snooze del despertador
- 3) Cuando el reloj es alarmante, si no se pulsa la tecla, la alarma se detendrá después de 1 minuto y entrar en el modo de repetición de alarma. Si no se pulsa la tecla después, la función de alarma de despertador se apaga automáticamente después de 3 alarmas

### Aviso de cada hora:

En el modo normal de visualización de la hora, pulse el botón [SET] para activar o desactivar la función de "campana-sobre-todas-las-horas". Cuando la "campana-sobre-todas-las-horas" está activada, se muestra en la pantalla del despertador el logo o icono correspondiente. Además la voz del dispositivo anuncia verbalmente la hora en cuestión (de 7:00 am a 9:00 pm). El aviso para de 9:00 pm hasta las 7:00 am

### Volumen

En la parte trasera del dispositivo tenemos un selector para determinar el volumen entre dos posibles (MIN/MAX)

### Sobre las pilas:

- 1) Asegúrese de introducir 2 pilas AA con la polaridad correcta. La posición de las pilas se indica en el compartimento del despertador. Es recomendable usar pilas alcalinas en vez de pilas salinas convencionales.

- 2) Por favor, remplace las pilas viejas por nuevas de inmediato si la pantalla LCD se desvanece, la luz del flash se convierte en azul oscuro, o la voz que sale y la velocidad no llega a ser normal. No mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de diferentes marcas y/o tipos diferentes
- 3) Por favor, saque las pilas si el producto no va a ser utilizado durante mucho tiempo, en caso de posibles daños causados por las fugas o sulfataciones de las pilas. Las pilas de calidad y sobre todo las alcalinas producen muchas menos fugas que las salinas o convencionales
- 4) Si el producto falla, desconectar las pilas y volverlas a conectar