

Opción 1: Ampliación de la red WiFi mediante la web UI

1. Conecte el repetidor a una toma de corriente cerca del enrutador en la misma habitación. Espere hasta que la luz LED se vuelva azul.
2. Active la función **WLAN** de su dispositivo WiFi, y conéctelo al SSID del repetidor **Tenda_EXT**. Asegúrese de que la función Datos móviles (si la hay) de su dispositivo WiFi está desactivada.
3. Inicie un navegador web, entrar **re.tenda.cn** o **192.168.0.254** en la barra de direcciones para iniciar sesión. Se recomienda crear una contraseña de inicio de sesión.
4. Seleccione una red WiFi (SSID) que desee ampliar.
5. Introduzca la contraseña de la red WiFi que desea extender.
Configure el SSID de su repetidor, y haga clic **Extender**.
Espere un momento hasta que el **Extensión realizada correctamente!** aparece la página.
6. Reubique su repetidor en una salida a medio camino entre el enrutador y la zona muerta de WiFi. Espere hasta que la señal LED se vuelva azul.
Si no es así, coloque el repetidor más cerca del enrutador.
7. Conecte sus dispositivos WiFi al repetidor utilizando los SSID configurados por usted mismo o el SSID de su enrutador con un sufijo **_EXT**, y usar la contraseña de WiFi igual que su enrutador WiFi.

LED/Botón

LED	Estado	Descripción
PWR	Sólido encendido	El repetidor ha comenzado.
	Parpadeante	El repetidor está comenzando.
	Apagado	El repetidor no está encendido.
Signal	Azul sólido	El repetidor se ha conectado a su enrutador WiFi existente, y su posición es correcta.
	Rojo sólido	El repetidor está demasiado lejos del enrutador. Reubique el repetidor más cerca del enrutador.
	Apagado	El repetidor no se conecta a su enrutador WiFi.
WPS	Activar	Se ha establecido una conexión WPS.
	Parpadeante	Se está estableciendo una conexión WPS.
	Apagado	La función WPS está deshabilitada.

Opción 2: Ampliación de la red WiFi con WPS

1. Conecte el repetidor a una toma de corriente cerca del enrutador en la misma habitación. Espere hasta que la luz LED se vuelva azul.
2. Pulse el botón WPS en el enrutador y en 2 minutos presione el botón WPS en el repetidor. La ubicación que elija debe estar dentro del rango de su red WiFi existente.
Espere hasta que la señal LED en el repetidor se vuelva azul. Si la señal LED no se vuelve azul, pruebe la Opción 1.
3. Reubique su repetidor en una salida a medio camino entre el enrutador y la zona muerta de WiFi. La ubicación que elija debe estar dentro del rango de su red WiFi existente.
Espere hasta que la señal de LED se vuelva azul. Si no es así, coloque el repetidor más cerca del enrutador.
4. Conecte sus dispositivos WiFi al repetidor. Los SSID del repetidor son el SSID del router WiFi con un sufijo **_EXT**. La contraseña WiFi del repetidor es la misma que su enrutador WiFi.

